

Jordfreser 18V RY18CVA-0

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3
ANS GARANTI

- Bruk Ryobi's jordfreser for å løsne, luften eller blande jord for å forbedre vekstforhold i hagen, blomster- og grønnsaksbed, m.m.
- Tre hastighetsinnstillinger for å tilpasse ditt jordforhold
- Verktøyfri justering for å bytte mellom fire til to fresejern for smalere jordfresing mellom rader eller mindre bed
- Justerbart håndtak for komfortabel bruk over tid
- Enkelt løft beskyttelsesskjermen for å løsne og fjerne skitt mellom fresejernene

Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	5133005047
Batterikapasitet (Ah)	-
EAN kode	4892210189400
Leveres med lader	Nei
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	75.8
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	5.2
Vekt uten batteri [kg]	4.8
Vibrasjonsnivå (m/s ²)	1.35
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s ²)	1.5
Voltstyrke	18V
Voltstyrke	18V

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's