

Terrasserenser med skrubbebørste

18V (4,0Ah)

RY18PCB-140

RYOBI



ONE+ **3**
ANS GARANTI

- Rengjør en lang rekke overflater rundt om i hagen, inkl. terrassebord og hagemøbler
- Slutt med å jobbe på knærne: Teleskopisk høydejustering lar deg jobbe oppreist, uansett høyde
- Ergonomisk grep for komfortabel bruk over lang tid
- Verktøyfri tilbehørsbytte (Velg mellom 3 ulike børstestemodeller - selges separat)
- Rengjøringsmiddel spesialisert for rengjøring av en lang rekke overflater - selges separat



Voltstyrke	18V
Standardutstyr	Skrubbebørste
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	4.2
Artikkelnummer	5133004804
Antall medfølgende batterier	1
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
EAN kode	4058546337759
Ladetid (min)	160
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Ja
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	80
Standardutstyr	Skrubbebørste
Vekt uten batteri [kg]	3.5
Vibrasjonsnivå (m/s ²)	0.8



*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's