



# Propan - industrimarkedet

## Montering, oppbevaring og brukerveiledning

### Viktig om propangass

- Gassen er ekstremt brannfarlig.
- Av sikkerhetsmessige grunner er propangass tilsatt et luktstoff slik at brukeren kan registrere lekkasje.
- Propangass er tyngre enn luft og vil ved lekkasje legge seg nede ved gulvet eller i fordypninger.

### Montering

- Er utstyret merket «kun til utendørs bruk» betyr det at anvendelse kun er sikker i friluft. Bruk derfor aldri slikt utstyr innendørs.
- Beholder, røropplegg og gassforbrukende utstyr skal være installert av montør som har dokumentert kompetanse.
- Maks tillatt trykk inn i bolig eller publikumsanlegg er 100 mbar.
- Gassanlegg skal være utstyrt med stenge- og sikkerhetsventiler.
- Husk å sikre at trykkregulator er festet ordentlig (trykk med begge tomler på sort krave).

### Oppbevaring

- Flaskegass skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei.
- Flasken skal oppbevares

stående utendørs eller i godt ventilert rom.

- Det er tillatt å oppbevare 2x11 kilos flasker uten tillatelse i boenhet.
- Tomme flasker skal oppbevares og behandles på samme måte som fulle.
- Kjøkkenbenk med flaske skal luftes f.eks. i sokkel, eller dør (min 60 mm).
- Gassflasken bør ikke oppbevares under grill pga. at gass kan antennes av dryppende fett/glør.

### Drift - vedlikehold

- Ta godt vare på drifts- og vedlikeholdsinstruksjonen som skal følge et CE-merket gassapparat. Det er eier og bruker som har ansvaret for drift- og vedlikehold av gassanlegget.
- Gasslange bør skiftes regelmessig med intervall 2-5 år avhengig av bruken.
- Foreta jevnlig tetthetskontroll av slanger og koblinger. Bøy slangen og se etter sprekker. Skadde slanger byttes.
- La alltid fagfolk med dokumentert kompetanse reparere defekt utstyr.
- Regelverk for montering av gassanlegg: [www.dsb.no](http://www.dsb.no).

### Vær oppmerksom på faresignalene!

#### Ved gasslukket eller registrert lekkasje:

- Steng gasstilførselen ved å ta av regulatoren.
- Stopp bruk av åpen ild.
- Luft grundig ved å åpne vinduer og dører.

#### Ved andre feil på gassanlegget (f.eks. dårlig forbrenning):

- Steng gasstilførselen.
- Luft grundig.
- Tilkall sertifisert gassinstallatør.

#### Ved alvorlig lekkasje og brann:

- Ring alarmsentralen (110).
- Sørg for at alle personer kommer i sikker avstand fra brannstedet (min 300 m).
- Gi detaljert informasjon til brannpersonell om hvor i bygningen gassflasken befinner seg.

Se [www.praxair.no](http://www.praxair.no) for mer informasjon om propan og sikkerhet.